

Como substituir a ponta e o cartucho.

- 1. Desatarraxar a tampa e retirá-la.
- **2.** Remover o cartucho vazio cuidadosamente mantendo o corpo do marcador para cima.
- **3.** Insira o novo cartucho e empurre para dentro.
- 4. Atarraxar a tampa com firmeza.

Ponta de reposição

SCATIP-VSC-MC



Atenção: Nunca retire o cartucho quando ainda tiver tinta.

