



CONVERSOR DE TINTA

CON-40

*PARA RECARREGAR
CANETA TINTEIRO PILOT*






CONVERSOR DE TINTA

CON-40

O conversor de tinta Pilot CON-40, é indicado para o uso em canetas tinteiro Pilot, como a Prera, Animal Collection, Capless, Pop Collection e Kakuno.

Recomendamos o uso das tintas Pilot INK 30, INK50 e Tinta para Caneta Tinteiro 500 para serem utilizadas com a nossa linha de canetas tinteiros e o conversor PILOT CON-40

Importado do Japão, o conversor CON-40, possui capacidade para 0,4ml de tinta, é transparente e permite a visualização fácil do nível de tinta. Além disso, conta com esferas metálicas em seu reservatório que ajudam a manter o fluxo de tinta uniforme e impede sua acumulação nas laterais do conversor.



INSTRUÇÕES DE USO

1. Remova o tubo vazio (cartucho de tinta) do corpo da caneta e substitua pelo conversor. Consulte (Figura. 1)
2. Mergulhe a ponta totalmente na tinta. Gire o botão 2 para a direita (sentido horário) e o conversor será preenchido com tinta. Consulte (Figura. 2)

NOTAS

- Não remova o conversor da caneta se ainda contiver tinta.
- As bolinhas estão no conversor para fluxo de tinta adequado. Elas podem fazer um som.

CUIDADOS COM A SUA CANETA TINTEIRO


O cuidado básico é lavar com água.

Utilizar a sua caneta tinteiro todos os dias, é o melhor método de cuidado. Por isso, quando você não a utilizar por um tempo, quando a tinta não fluir 100% ou quando alterar a cor da tinta, a ponta precisa ser lavada com água, seguindo os passos indicados.

Como lavar?

Você vai precisar dos seguintes itens:

- Um copo fundo com água ou água morna.
- Um pano macio e sem fiapos para limpar a tinta.



LIMPEZA DA PONTA E PESCOÇO




Figura 1




Figura 2

1. Retire o cartucho da caneta. Coloque a ponta e o pescoço na água. Quando você não utilizar a caneta por um tempo, é recomendável deixar de molho por 24 horas. Consulte (Figura. 1)

2. Depois de deixar de molho no copo com água, coloque a ponta com o pescoço em água corrente. Repita esse passo algumas vezes. Consulte (Figura. 2)

3. Por fim, limpe a umidade com um pano.




Figura 1




Figura 2

LIMPEZA DO CONVERSOR

1. Coloque a ponta em um copo de água com o conversor conectado a ela. Encha o conversor com água e esvazie como se estivesse enchendo a tinta. Consulte (Figura. 1)

2. Troque a água por uma limpa, conforme necessário. Após trocar a água, repita o passo 1 até a tinta não sair mais na água. Consulte (Figura. 2)

3. Por fim, limpe a umidade com um pano.

PRODUTOS COMPATÍVEIS CONVERSOR CON-40

O Conversor Con-40 é indicado para o uso em canetas tinteiro e tintas originais Pilot Pen. Abaixo, você confere algumas linhas dos produtos Pilot compatíveis com o Conversor.



PRERA



MR ANIMAL COLLECTION



Capless



MR Retro Pop Collection



kaküno
kaküno



ink 50



ink 30



TINTA PARA
CANETA TINTEIRO
500ml



CONVERSOR DE TINTA

CON-40



CON-40

- Para uso em caneta tinteiro.
- Caixa com 10 unidades.

Composição básica: resinas termoplásticas e metais.

Classificação Fiscal: 9608.99.89

CÓDIGO DE BARRAS

CAIXA COM 10und.

7897424000050

UNIDADE

4902505515330



Flowpack que contém o CON-40

QR CODE

Escaneie o QRCode para baixar as fotos, FISPQ e ter acesso a mais conteúdo do produto.



Caixa com 10 unidades





PILOT

CON-40



@PilotPenBr

www.pilotpen.com.br